

BALANCE DIGITAL

Description

Balance digitale avec écran LCD grand angle et contraste élevé pour le contrôle du poids jusqu'à 100 kg. Particulièrement adapté pour le pesage des bouteilles de gaz réfrigérant. Livrée avec une mallette de transport.



Paramètres

Poids Maximum: 100kg	Température Travail: -10°C~40°C
(220Lb)Résolution: 5g	Temp magasinage: -15°C~50°C
Précision: $\pm 0.05\%$ rdg+10g	Temp. fluctuation rang: 5°C/h
Piles: 5 AAA	Humidité Relative 50~85%
Duration: 40 heures	Dimension Produit: 271*271*74 mm



“Stable”: Indicateur de poids stable

 : indication piles

“POWER”: Appuyez pour allumer la bascule; appuyer 3s pour éteindre.

“ZERO”: Appuyez pour obtenir à «0» lecture actuel

“UNIT”: Appuyez pour changer entre kg, Oz y Lb.

“LAMP”: Appuyez pour allumer la lumière, ça va durer 10 s. Maintenir appuyé 3s pour maintenir la lumière allumée. Appuyer de nouveau pour éteindre.

Début

1. Installez 5 piles AAA dans l'appareil.
2. Placez la balance sur une surface ferme et plane.
3. Appuyez sur « POWER » pour allumer.
4. Appuyez sur « UNIT » pour sélectionner l'unité.
5. Appuyez sur «ZERO» pour remettre à zéro (tarer) la balance.
6. Positionnez l'objet à peser jusqu'à ce que s'affiche à l'écran **STABLE**.

Fonctions

Pesage

1. Le poids maximum de la balance est de 100 kg.
2. Retirez la balance de son emballage et placez-la sur une surface ferme et plane.
3. Retirez le terminal du côté de la balance
4. Appuyez sur « POWER » sur le terminal portable; il émettra un son indiquant que l'autotest est terminé.
5. Appuyez sur « UNIT » pour changer l'unité entre kg, Oz et Lb”.
6. Appuyez sur «ZERO» pour remettre à zéro (tarer) la balance.
7. Placez le réfrigérant au centre de la balance et appuyez sur « ZERO » (tare) pour afficher le poids du réfrigérant.
8. Observez le changement de poids en temps réel pendant le chargement et la récupération.

Indicateur surpoids

Si le poids appliqué à la balance dépasse le poids maximum (100 kg), les caractères "FULL" apparaîtront sur l'écran et la LED rouge clignotera pour indiquer une alarme.

Pour éviter tout dommage, ne placez pas d'objets pesant plus de 100 kg. Indicador nivel baterías

La puissance de la batterie est indiquée par segments, qui diminuent avec la consommation d'énergie jusqu'à ce que l'écran clignote. Plus tard, l'écran LCD deviendra instable. **Veuillez changer les piles lorsque cela est indiqué, sinon cela affectera l'utilisation de la balance.**

Autres fonctions:

- Autotest au démarrage, dure moins de 2 secondes.
- Déduction de tare dans la gamme complète (100 kg).
- L'écran affiche du plus grand au plus petit nombre. Cela ne s'affichera pas lorsque vous êtes en surpoids.
- Arrêt automatique lorsque le poids ne change pas en 10 minutes.

Avis de sécurité

1. Utilisez la balance dans l'environnement spécifié pour éviter toute erreur ou endommager le capteur.
2. N'utilisez pas de solvants chimiques ou de liquides corrosifs pour nettoyer la balance.
3. Ne démontez pas le corps de la balance ou le dispositif interne ; sinon, cela peut provoquer une grosse erreur de pesée.
4. Ne tirez pas de force sur le cordon du terminal portable de peur qu'il ne soit endommagé.
5. Retirez les piles si la balance ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Les piles incluses ne sont pas rechargeables.

Emballage:

LMC-200: 1 unit
AAA piles alcalines: 5 unit
Manuel de l'utilisateur: 1 unit
Outils: 1 unit